



## Pour éviter les déconnexions des ports USB sous Windows 7

Parfois le boîtier Xitron Bluebox USB ne reconnaît plus le périphérique de sortie. Pour éviter les déconnexions des ports USB sous Windows 7 :

*Panneau de configuration* : aller dans *Option d'alimentation* rubrique *Modifier les paramètres d'économie d'énergie*.

- *Mode favoris* : sélectionner *Usage normal* puis sélectionner : *Modifier les paramètres du mode*.
- Eventuellement, se mettre sur *Jamais* pour les fonctions Éteindre écran et Mise en veille puis surtout sélectionner *Modifier les paramètres d'alimentation avancés*.
- Descendre sur *Paramètres USB* : bouton ▼ pour accéder à *Paramètres de la suspension sélective USB*.
- Sélectionner : *Désactivée* et bouton *Appliquer*.

